

THE "STATOSCOPE" INDICATOR - HOW IT WORKS?

The "Statoscope" indicator is a compact jukebox status indicator screen that looks like a scope readout, permitting by the way saving space, and get a futuristic graphic device!

L'INDICATEUR "STATOSCOPE" - COMMENT ÇA MARCHE?

L'indicateur "Statoscope" est un écran ultra-compact rappelant un oscilloscope permettant d'indiquer l'état fonctionnel du juke-box tout en sauvant de l'espace et obtenant un élément graphique futuriste!



IDLE

The position "I" means that the jukebox idles.



INACTIF

La position "I" signifie que le juke-box est en attente d'utilisation.



SCAN

The position "S" means that the jukebox scans for a selected tune.



REQUÊTE

La position "R" signifie que le juke-box recherche une pièce de musique sélectionnée.



PLAYING

The position "P" means that the jukebox plays selected music, radio or play stimulator.



LECTURE

La position "L" signifie que le juke-box effectue la lecture de musique sélectionnée, la radio ou le stimulateur d'écoute.



PLAYING COMING UP

The positions "P" and "C" means that the jukebox plays music from a coming up song list.



LECTURE, ATTENTE DE LECTURE

Les positions "L" et "A" signifient que le juke-box effectue la lecture de musique à partir de la liste de titres de musique en attente de lecture.



PLAYING COMING UP, POPULARITY

The positions "P", "C" and "P" means that the jukebox plays music from a coming up song list while the popularity function is activated.



LECTURE, ATTENTE DE LECTURE, POPULARITÉ

Les positions "L", "A" et "P" signifient que le juke-box lit de la musique à partir de la liste de titres en attente pendant que la fonction de popularité a été activée.



IDLE, POPULARITY

The positions "I" and "P" means that the jukebox idles while the popularity function is activated.



INACTIF, POPULARITÉ

Les positions "I" et "P" signifient que le juke-box est en attente d'utilisation pendant que la fonction de popularité a été activée.